POWER BANK MING 8000 mAh

numer modelu: 45114

Informacje o produkcie:

- zewnętrzny akumulator do ładowania urządzeń mobilnych
- wyświetlacz informujący o stanie baterii
- długi czas magazynowania energii
- dwa porty USB pozwalające na ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie

Specyfikacja:

- pojemność: 8000 mAh
- wyjście: 5 V / 1 A
- wejście: 5 V / 1 A i 2 A
- typ baterii: Li-Ion 3.7 V
- dołączony kabel USB ze złączem micro USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI



1. Podświetlenie LED (pod gumowaną powłoką)
2. Wejście Lightning (iPhone)
3. Wyjście USB
4. Wyjście USB
5. Wejście micro USB

- Naładuj power bank przed każdym użyciem.
- Aby naładować power bank, należy podłączyć kabel USB do urządzenia - podłączyć końcówkę micro USB/Lightning do power banka, a USB do komputera/adaptera sieciowego.
- Po rozpoczęciu ładowania power banka diody zaczną migać, po całkowitym naładowaniu cztery diody będą świecić ciągłym światłem.
- Aby naładować telefon należy użyć dołączonego kabla lub innego odpowiedniego kabla USB i podłączyć końcówkę micro USB do gniazda w urządzeniu mobilnym.
- Power bank włącza się automatycznie po podłączeniu.

Środki bezpieczeństwa:

Przed użyciem należy zapoznać się z następującymi środkami ostrożności. Niezastosowanie się do niniejszych zaleceń może być niebezpieczne i uszkodzić inne urządzenia.

1. Power bank zawiera wewnętrzną baterię litowo-polimerową (Li-poly). Po pierwszym użyciu lub po dłuższym okresie przechowywania należy go całkowicie naładować. Pełna wydajność urządzenia jest osiągana dopiero po 2 lub 3 pełnych cyklach ładowania i rozładowania.
2. Używaj tylko certyfikowanych zasilaczy AC i kabli USB, które zostały zatwierdzone pod kątem bezpieczeństwa.
3. Użycie niewłaściwego zasilacza sieciowego lub kabla USB lub końcówki adaptera może spowodować uszkodzenie zarówno urządzeń mobilnych, jak i samego power banka.
4. Zawsze ładuj power bank w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie zostawiaj power banka w gorących / zimnych miejscach.
5. Nie zanurzaj power banka w wodzie, ani nie wystawiaj go na działanie wilgoci lub deszczu.
6. Trzymaj power bank z daleka od dzieci.
7. Podczas ładowania power bank może być ciepły, co jest normalnym zjawiskiem, ponieważ ładowanie/rozładowywanie generuje ciepło.
8. Trzymaj power bank z dala od ognia lub innych źródeł zapłonu. Narażenie power banka na wysoką temperaturę może spowodować wybuch.

Podana pojemność urządzenia jest nominalną pojemnością baterii. Efekt na ilość przekaz anej ener ii może się różnić.

UWAGA! Akumulatory Li-poly mogą, zapalić się, wybuchnąć lub rozszczelnić się (wyciek elekb olitu), jeśli zostaną nagrzane do zbyt wysokich temperatur. Nie należy ich przechowywać w samochodzie podczas upalnych i słonecznych dni. Zwarcie akumulatora może spowodować zapłon lub eksplozję. Nie należy również otwierać akumulatora. Akumulatory Li-poly zawierają urządzenia zabezpieczające, które, jeśli zostaną uszkodzone, również mogą spowodować, że akumulator zapali się lub wybuchnie. Ładowanie takiego akumulatora jest niebezpieczne. Podczas ładowania ogniwo (akumulator) rozgrzewa się, co może doprowadzić do wybuchu.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu

Produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

Niniejszym Asgard Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. "Nowego podejścia" Unii Europejskiej.

Asgard Sp. z o.o. ul. Rolna 17, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo

POWER BANK "MING" 8000 mAh

model number: 45114

Features:

external battery for charging mobile devices
the display indicating the battery level
long energy keeping
2 USB ports allowing to charge 2 devices simultaneously

Specifications:

capacity: 8000 mAh
output: 5 V / 1 A & 2 A
input: 5 V / 1 A
battery type: Li-Ion 3.7 V
the USB cable with a micro USB plug included

INSTRUCTIONS



1. LED light (under the rubber surface)
2. Lightning (iPhone) input
3. USB output 4. USB output 5. Micro USB input

- Charge the Power Bank before any usage.
- To charge the power bank plug the micro USB/Lightning into input, then put the other end (standard USB) into the adapter or computer USB.
- Once connected, the LED diodes will start flashing one by one, when charging is completed, the four diodes will stop blinking.
- To charge a mobile device use the included micro USB cable or another appropriate cable and put the micro USB plug to the port in your phone.
- Power bank turns on automatically when plugged in.

Safety Precaution: Please note the following precautions before usage. Failure to comply may be dangerous and damage your mobile electronics devices.

1. Powerbank main unit contains internal lithium-polymer (Li-poly) battery. Upon initial use or after a prolonged storage period, fully charge it once. The unit's full performance is achieved only after 2 or 3 complete charge and discharge cycles.
2. Use only certified AC power adaptors and safety approved USB cables.
3. Using an incorrect AC power adaptor or USB cable or adaptor tip can cause damage to both your mobile devices and the powerbank.
4. Always recharge the powerbank in well ventilated areas. Do not leave the powerbank in hot/cold places.
5. Do not immerse the powerbank in water or expose to moisture or rain.
6. Keep the powerbank away from children.
7. During charging. The powerbank may feel warm on the case which is normal as charging/discharging generates heat.
8. Keep the powerbank away from fire or other sources of ignition. Exposure of the powerbank to high temperature may result in an explosion.

Information on Disposal for Users of Waste Electrical & Electronic Equipment

This symbol on the product means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with you national legislation.

The capacity is a nominal battery capacity. Effective amount of energy transfer may vary. ATTENTION! Rechargeable Li-poly batteries may ignite, explode or los if they are heated to very high temperatures. They should not be stored in the car during hot and sunny days. A battery short circuit can cause the ignition or explosion. Do not open the battery. Rechargeable Li-poly batteries contain safety devices which, if damaged, can also cause the battery to ignite or explode. Charging a battery is dangerous. When charging battery heats up, which can lead to explosion.

Asgard sp z o.o. hereby declares that this product complies with the essential requirements of the New Approach Directives of the European Union.

Asgard Sp. z o.o. ul. Rolna 17, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo

POWERBANK*MING* - 8000 MAH

Modellnummer: 45114

Produktinformation:

Gummierte Soft-Touch-Beschichtung
• Möglichkeit ein beleuchtetes Logo herzustellen
• Möglichkeit die Powerbank mit einem Micro-USB- und einem Lightning-Kabel (iPhone) aufzuladen

Spezifikation:

Kapazität: 8000 mAh
Ausgang: 5 V / 1 A
Eingang: 5 V / 1 A und 2 A
Batterietyp: Li-Ion 3.7 V
USB-Kabel mit Micro-USB-Anschluss im Lieferumfang

BEDIENUNGSANLEITUNG

Um den Batteriezustand zu überprüfen, drücken Sie den Schalter am Gehäuse. Die Zahl, die auf dem Display angezeigt wird, gibt den Prozentsatz der Energie an, die in der Energiebank verbleibt.
Sie können die Powerbank aufladen, indem Sie das mitgelieferte USB-Kabel an den Micro-USB-Anschluss und den USB-Anschluss an ein Ladegerät oder einen Computer anschließen.
Sie das USB-Kabel an den USB-Anschluss an, um das Telefon aufzuladen.

Sicherheitsmaßnahmen: Lesen Sie vor dem Gebrauch die folgenden Vorsichtsmaßnahmen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann gefährlich sein und andere Geräte beschädigen.

1. Die Powerbank enthält eine interne Lithium-Polymer-Batterie (LiPo). Nach dem ersten Gebrauch oder nach längerer Lagerung sollte sie vollständig aufgeladen sein. Die volle Geräteleistung wird erst nach 2 oder 3 vollständigen Lade- und Entladezyklen erreicht.
2. Verwenden Sie nur zertifizierte Netzteile und USB-Kabel, die für die Sicherheit zugelassen sind.
3. Die Verwendung des falschen Netzteils oder des falschen USB-Kabels oder der falschen Adapterspitze kann sowohl die mobilen Geräte als auch die Powerbank selbst beschädigen.
4. Laden Sie die Powerbank immer in gut belüfteten Räumen auf. Lassen Sie die Powerbank nicht an heißen / kalten Orten liegen.
5. Tauchen Sie die Powerbank nicht in Wasser und setzen Sie sie weder Feuchtigkeit noch Regen aus.
6. Die Powerbank von Kindern fernhalten.
7. Während des Ladevorgangs kann die Powerbank warm sein, was normal ist, da beim Laden/Entladen Wärme entsteht.
8. Halten Sie die Powerbank von Feuer oder anderen Zündquellen fern. Wenn Sie die Powerbank hohen Temperaturen aussetzen, kann dies zu einer Explosion führen.

Die Geräteka pazität ist die Nennkapazität der Batterie. Die ef f ektiv übertragene Energiemenge kann variieren. ACHTUNG!Die LiPo-Akkus können sich entzünden, explodieren oder auslaufen (auslaufender Elektrolyt), wenn sie zu heiß werden. Sie sollten an heißen und sonnigen Tagen nicht im Auto aufbewahrt werden. Ein Akku-Kurzschluss kann eine Zündung oder Explosion verursachen. Öffnen Sie auch nicht den Akku. Die LiPo-Akkus enthalten Sicherheitsvorrichtungen, die bei Beschädigung zu einer Entzündung oder Explosion des Akkus führen können. Das Laden eines solchen Akkus ist gefährlich. Während des Ladevorgangs erwärmt sich die Zelle (Akku), was zu einer Explosion führen kann.

Ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte

Das Produkt ist mit dem Symbol eines durchgestrichenen Abfallbehälters gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen am Ende ihrer Betriebsdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Benutzer ist verpflichtet, elektrische und elektronische Altgeräte zu entsorgen, indem er diese an einer dafür vorgesehenen Stelle abgibt, an der diese gefährlichen Abfälle recycelt werden. Die Sammlung dieser Art von Abfällen an getrennten Stellen und der ordnungsgemäße Verwertungsprozess tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei. Das ordnungsgemäße Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten wirktsich
positiv auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt aus. Um Informationen über den Ort und die Methode der umweltgerechten Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erhalten, sollte sich der Benutzer an die zuständige Behörde, die Abfallsammelstelle oder die Verkaufsstelle wenden, an der das Gerät gekauft wurde.

Hiermit erklärt Asgard Sp. z o.o., dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und sonstigen Bestimmungen der so genannten Richtlinien nach den Grundsätzen des neuen Konzepts entspricht.

Asgard Sp. z o.o. ul. Rolna 17, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo

BANCO DE ENERGÍA *MING* - 8000 MAH
número de modelo: 45114

Información del producto:

Revestimiento de goma soít touch
Logotipo retroiluminado opcional
opción de recargar el banco de energía con micro usb y Ligthning (iPhone)

Especificaciones:

salida: 5 V / 1 A
entrada: 5 V / 1 A y 2 A
tipo de batería: Li-Ion 3.7 V cable USB con conector micro USB incluido

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para verificar el estado de la batería, presione el interruptor de la carcasa. El número que aparece en la pantalla indica el porcentaje de energía restante en el banco de energía.
El banco de energía se puede cargar conectando el cable incluido al puerto micro USB, y el conector USB se puede conectar a un cargador de pared o un ordenador.
Para cargar el teléfono, conecte un cable USB al puerto USB.

Medidas de seguridad: Lea las siguientes precauciones antes de usar. El incumplimiento de estas instrucciones puede ser peligroso y dañar otros dispositivos.

1. El banco de energía contiene una batería interna de polímero de litio (Li-poli). Después del primer uso o después de un almacenamiento prolongado, debe estar completamente cargado. El rendimiento completo / eficiente del dispositivo se logra solo después de 2 o 3 ciclos completos de carga y descarga.
2. Utilice solo adaptadores de CA certificados y cables USB que hayan sido aprobados por seguridad.
3. El uso de un adaptador de CA o el cable USB o la punta del adaptador incorrectos puede dañar tanto los dispositivos móviles como el banco de energía.
4. Cargue siempre el banco de energía en habitaciones bien ventiladas. No deje el banco de energía en lugares calientes / fríos.
5. No sumerja el banco de energía en agua ni lo exponga a la humedad o la lluvia.
6. Mantenga el banco de energía fuera del alcance de los niños.
7. Al cargar, el banco de energía puede estar caliente, lo cual es normal porque la carga / descarga genera calor.
8. Mantenga el banco de energía alejado del fuego u otras fuentes de ignición. Exponer el banco de energía a altas temperaturas puede causar una explosión.
9. La capacidad del dispositivo es la capacidad nominal de la batería. La cantidad efectiva de transmisión transmitida puede variar.

¡ATENCIÓN! Las baterías Li-poli pueden encenderse, explotar o tener fugas (fuga de electrolitos) si se calientan a temperaturas demasiado altas. No deben almacenarse en el automóvil durante los días calurosos y soleados. Un cortocircuito de la batería puede causar una ignición o explosión. Además, no abra la batería. Las baterías Li-poli contienen dispositivos de seguridad que, si están dañados, también pueden hacer que la batería se encienda o explote. Cargar dicha batería es peligroso. Durante la carga, la celda (batería) se calienta pudiendo causar una explosión.

Eliminación correcta de los equipos

El producto está marcado con el símbolo de un contenedor tachado para desechos, de acuerdo con la Directiva Europea 2002/96/CE sobre equipos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE). Los productos marcados con este símbolo no deben desecharse ni eliminarse junto con otros desechos domésticos al final de su vida útil. El usuario está obligado a deshacerse de los equipos eléctricos y electrónicos usados entregándolos en un punto designado en el que se reciclan dichos desechos peligrosos. La recolección de este tipo de desechos en lugares separados y el proceso de recuperación adecuado contribuyen a la protección de los recursos naturales. El reciclaje correcto de equipos eléctricos y electrónicos usados tiene un efecto beneficioso sobre la salud humana y el medio ambiente. Para obtener información sobre el lugar y el método de eliminación ambientalmente segura de los desechos de equipos eléctricos y electrónicos, el usuario debe comunicarse con la autoridad local apropiada, el punto de recolección de desechos o el punto de venta donde compró el equipo.

Por la presente, Asgard Sp. z o. o. declara que este producto cumple con los requisitos básicos y otras disposiciones de las Directivas de Nuevo Enfoque de la Unión Europea.

Asgard Sp. z o.o. ul. Rolna 17, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo

BATTERIE EXTERNE *MING* - 8000 MAH
numéro du modèle : 45114

Informations sur le produit :

Revêtement caoutchouté douX au toucher
Possibilité de créer un logo rétro-éclairé
alimentation bancable avec micro USB et câble Ligthning (iPhone) pour charger l'alimentation le bloc d'alimentation

Spécifications techniques :

sortie : 5 V / 1 A
entrée : 5 V / 1 A et 2 A
type de batterie : Li-Ion 3.7 V câble USB intégré avec connecteur micro USB

MODE D'EMPLOI

Afin de vérifier l'état de charge de la batterie, appuyez sur l'interrupteur présent sur la boîtier.Le chiffre qui apparaîtra sur l'écran indique le pourcentage d'énergie restée dans la batterie externe.
La batterie externe peut être chargée en connectant le câble USB intégré au port micro USB, et la prise USB au chargeur à connecter sur secteur ou à l'ordinateur.
Afin de charger un téléphone, connectez le câble USB au port USB.

Mesures de sécurité : Veuillez lire les précautions suivantes avant utilisation. Le non-respect de ces instructions peut être dangereux et endommager d'autres équipements.

1. Le bloc d'alimentation contient une batterie interne lithium-polymère (Li-ion). Après la première utilisation ou après une période de stockage prolongée, il doit être complètement chargé. Les performances de l'appareil ne sont atteintes qu'après 2 ou 3 cycles complets de charge et de décharge.
2. N'utilisez que des blocs d'alimentation CA certifiés et des câbles USB approuvés pour la sécurité.
3. L'utilisation d'un adaptateur secteur, d'un câble USB ou d'un embout d'adaptateur inapproprié peut endommager à la fois les appareils mobiles et le bloc d'alimentation lui-même.
4. Chargez toujours la batterie dans des endroits bien aérés. Ne laissez pas la batterie dans des endroits chauds / froids.
5. N'immergez pas l'énergie de la berge dans l'eau et ne l'exposez pas à l'humidité ou à la pluie.
6. Garder la banque d'alimentation hors de portée des enfants.
7. Lors de la charge, la batterie peut être chaude, ce qui est normal, car la charge/décharge génère de la chaleur.
8. Tenir la batterie à l'écart du feu ou d'autres sources d'inflammation. Exposer l'énergie de la banque à des températures élevées peut provoquer une explosion.

La capacité indiquée du dispositif est sa capacité nominale. La quantité réelle d'énergie transmise peut être différente. ATTENTION ! Les batteries Li-Polymère peuvent s'enflammer, exploser ou fuir (fuite d'électrolyte) si elles sont atteignent des températures trop élevées. Ne les entreposez pas dans la voiture pendant des journées chaudes et ensoleillées. Un court-circuit de la batterie peut provoquer une inflammation ou une explosion. Il ne faut pas non plus ouvrir la batterie. Les batteries Li-Polymère contiennent des dispositifs de sécurité qui peuvent également provoquer un incendie ou une explosion en cas d'endommagement. La charge d'une telle batterie est dangereuse. Lors de la charge la pile (batterie) s'échauffe, ce qui peut entraîner une explosion.

Traitement des déchets

Ce produit contient le symbole d'une poubelle sur roues barrée d'une croix, conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Les produits marqués de ce symbole ne doivent pas être éliminés ou jetés avec les autres déchets ménagers après la fin de leur vie utile. L'utilisateur est tenu d'éliminer les déchets d'équipements électriques et électroniques en les livrant à un point désigné où ces déchets dangereux sont soumis à un processus de recyclage. La collecte de ce type de déchets dans des lieux séparés et le processus approprié de leur recyclage contribuent à la protection des ressources naturelles. Le recyclage adéquatdes déchets d'équipementsélectriques et électroniques a un impact positif sur la santé humaine et sur l'environnement. Pour savoir où et comment éliminer les déchets d'équipements électriques et électroniques en respectant l'environnement, contactez les autorités locales compétentes, le point de collecte des déchets le plus proche ou le point de vente où vous avez acheté l'équipement.

Asgard Sp. z o.o. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences fondamentales, ainsi qu'aux autres dispositions des directives «nouvelle approche» de l'Union européenne.

Asgard Sp. z o.o. ul. Rolna 17, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo

POWER BANKA *MING* - 8000 MAH
označení typu: 45114

Informace o produktu:

Pogumovaný povrch typu soít touch
ětožnost vytvoření podsvětleného logo
PoWerbanCa se může nabíjet Cabely micro usb a Ligthning (iPhone)

Specifikace:

vystup: 5 V / 1 A
vstup: 5 V / 1 A a 2 A
typ baterie: Li-Ion 3.7 V připojen USB kabel s konektorem micro USB

NÁVOD K OBSLUZE

Pro zjištění stavu nabití baterie stiskněte vypínač na krytu. Číslo na obrazovce uvádí procento zbylé v power bance energie. Power banku lze nabít zasunutím jednoho konce přiloženého kabelu do zásuvky micro USB, a druhého do USB konektoru v síťovém adaptéru nebo v počítači.
Nabíjení mobilu se spustí zasunutím USB kabelu do USB konektoru v mobilu.

Bezpečnostní opatření: Před použitím si přečtěte následující bezpečnostní opatření. Nedodržení těchto pokynů může být nebezpečné a může poškodit jiná zařízení.

1. Powerbanka obsahuje interní lithium-polymerovou (Li-Pol) baterii. Po prvním použití nebo po delším skladování by mělo být plně nabité. Plného výkonu zařízení je dosaženo až po 2 nebo 3 cyklech plného nabití a vybití.
2. Používejte pouze certifikované síťové adaptéry a kabely USB, které mají schválení z hlediska bezpečnosti.
3. Použití nesprávného síťového adaptéru nebo kabelu USB nebo koncovky adaptéru může poškodit mobilní zařízení i samotnou powerbanku.
4. Powerbanku nabíjejte vždy v dobře větraných místnostech. Nenechávejte powerbanku na horkých / chladných místech.
5. Neponořujte powerbanku do vody ani ji nevystavujte vlhkosti nebo dešti.
6. Uchovávejte powerbanku mimo dosah dětí.
7. Při nabíjení může být powerbanka teplá, což je normální, protože nabíjení / vybíjení generuje teplo.
8. Udržujte powerbanku mimo oheň nebo jiné zdroje zapálení. Vystavení powerbanky vysokým teplotám může způsobit výbuch.

Uvedena kapacita zařízení je jmenovitou kapacitou baterie. Efektivní množství předávané energie se může lišit. UPOZORNĚNÍ! Li-pol baterie se může vznítit, vybouchnout, prasknout (únik elektrolytu), v případě, že bude zahřátá na příliš vysokou teplotu. Nesmí se nechat ve vozidle během horkého a slunečního dne. Zkratování může způsobit vznícení nebo výbuch baterie. Je také zakázáno baterie otevírat. Li-pol baterie obsahuje zabezpečující prvky, kterých poškození může způsobit vznícení nebo výbuch článků. Nabíjení takového akumulátoru je nebezpečné. Během nabíjení se jednotlivé články (akumulátor) zahřívají a mohou vybuchnout.

Správná likvidace vysloužilých spotřebičů

Produkt je označen symbolem znázorňujícím pojízdný kontejner na odpad přeškrtnutý křížem, die Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Produkty označené tímto symbolem se po ukončení používání nesmí vyhazovat nebo likvidovat spolu s ostatním komunálním odpadem. Uživatel je povinný uložit vysloužilé elektrické a elektronické zařízení, na sběrovým dvoře, kde bude tento nebezpečný odpad zapracován a recyklován. Skladování toho typu odpadů na vydělených místech a jejich řádné zpracování, nebo opětovné použití přispívá ochraně přírodních zdrojů. Řádná recyklace vysloužilých elektrických a elektronických spotřebičů kladně ovlivňuje lidské zdraví a prostředí. Pro více informací ohledně míst a šetrných životnímu prostředí způsobů likvidace vysloužilých elektronických a elektrických zařízení, se uživatel musí obrátit na příslušný místní úřad, sběrný dvůr nebo prodejnu, ve které zařízení koupil.

Společnost Asgard Sp. z o.o. tímto prohlašuje, že produkt splňuje základní požadavky a ostatní ustanovení Směrnic Evropské unie založených na novém a globálním přístupu.

Asgard Sp. z o.o. ul. Rolna 17, Baranowo, 62 081 Przeźmierowo, Polsko

POWER BANK *MING* - 8000 MAH
număr model: 45114

Informaţii despre produs:

acumulator extern pentru încărcare dispozitive mobile
Peliculă de cauciuc tip soít-touch
Posibilitatea de eíectuare a unui logo iluminat
Posibilitatea de încărcare a poWer banCului cu ştuţul micro usb şi Ligthning (iPhone)

Specificaţie:

ieşire: 5 V / 1 A
intrare: 5 V / 1 A şi 2 A
tip baterie: Li-Ion 3.7 V
cablu USB din livrare cu racord micro USB

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Pentru a verifica starea bateriei trebuie să apăsaţi comutatorul de pe carcasă. Numărul care apare pe afişaj indică procentul de energie care a rămas în power bank.
Power bankul poate fi încărcat conectând mufa micro USB de pe cablul din set la aparat, iar capătul cu mufa USB la încărcătorul de reţea sau computer.
Pentru a încărca telefonul trebuie să conectaţi cablul USB la portul USB.

Măsuri de precauţie: Înainte de utilizare luaţi la cunoştinţă următoarele măsuri de precauţie. Nerespectarea următoarelor recomandări poate fi periculoasă şi duce la defectarea altor aparate.

1. Power bankul conţine o baterie internă litiu-polimeri (Li-poly). După prima utilizare sau după o perioadă îndelungată de depozitare trebuie să o încărcaţi integral. Randamentul integral al aparatului se atinge abia după 2 sau 3 cicluri integrale de încărcare şi descărcare.
2. Utilizaţi doar încărcătoare AC certificate şi cabluri USB care au fost confirmate în ceea ce priveşte siguranţa.
3. Utilizarea necorespunzătoare a încărcătorului de reţea sau a cablului USB ori a mufei adapterului poate duce la defectarea atât a dispozitivelor mobile, cât şi a power bankului.
4. Încărcaţi mereu power bankul în încăperi bine ventilate. Nu lăsaţi power bankul în locuri fierbinţi/reci.
5. Nu cufundaţi power bankul în apă şi nu-l expuneţi la acţiunea umidităţii ori a ploii.
6. Nu lăsaţi power bankul la îndemâna copiilor.
7. Pe durata încărcării power bankul se poate încălzi, ceea ce reprezintă un fenomen normal, deoarece încărcarea/descărcarea generează căldură.
8. Ţineţi power bankul departe de foc sau alte surse de căldură. Expunerea power bankului la temperaturi ridicate poate provoca explozii.
9. Capacitatea indicată a aparatului este capacitatea nominală a bateriei. Cantitatea efectivă a energiei transmise poate fi diferită.

Capacitatea indicată a aparatului este capacitatea nominală a bateriei. Cantitatea efectivă a energiei transmise poate fi diferită. ATENŢIE! Acumulatorii Li-poly se pot aprinde, arde, exploda sau depresuriza (scurgere de electrolit), în cazul în care se încălzesc la temperaturi prea ridicate. Nu depozitaţi în maşină în zile călduroase şi însorite. Scurtcircuitarea acumulatorului poate duce la aprinderea sau explozia acestuia. Nu deschideţi acumulatorul. Acumulatorii Li-poly conţin dispozitive de protecţie care, în cazul în care se defectează, de asemenea pot duce la aprinderea sau explozia acumulatorului. Încărcarea unui astfel de acumulator este periculoasă. Pe durata încărcării celula (acumulatorul) se încălzeşte, ceea ce poate cauza explozii.

Eliminarea corectă a echipamentului uzat

Produsul este marcat cu simbolul tomberonului tălat, în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/CE privind echipamentul electric şi electronic uzat (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produsele marcate cu acest simbol nu trebuie eliminate sau aruncate împreună cu alte deşeuri casnice. Utilizatorul are obligaţia de a elimina echipamentele electrice şi electronice uzate livrându-le la un punct determinat în care aceste deşeuri periculoase sunt reciclate. Colectarea acestui tip de deşeuri în locuri determinate, precum şi prelucrarea acestora în mod corespunzător duc la protecţia resurselor naturale. Reciclarea corectă a echipamentului electric şi electronic uzat are impact benefic asupra sănătăţii umane şi a mediului înconjurător. Dacă doriţi să obţineţi informaţii privind locul şi modul sigur de eliminare a echipamentelor electrice şi electronice uzate vă rugăm să contactaţi autorităţile locale corespunzătoare, cu un punct de colectare a deşeurilor sau cu punctul de vânzare în care a achiziţionatechipamentul.

Prin prezenta Asgard Sp. z o.o. Declară că acest produs este conform cu cerinţele esenţiale şi cu prevederile Directivelor care constituie "Noua abordare" a Uniuii Europene.

Asgard Sp. z o.o. ul. Rolna 17, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo

POWER BANK *MING* - 8000 MAH
numero del modello: 45114

Informazioni sul prodotto:

batteria esterna per caricare i dispositivi mobili
Rivestimento in gomma di tipo soft-touch
Possibilità di realizzare il logo retroilluminato
Possibilità di ricarica della batteria esterna con il cavo con terminazione micro USB e Lightning (iPhone)

Dati tecnici:

uscita: 5 V / 1 A
ingresso: 5 V / 1 A e 2 A
tipo di batteria: Li-Ion 3.7 V
cavo USB incluso con il connettore micro USB

ISTRUZIONI D'USO

Per controllare lo stato della batteria bisogna premere l'interruttore sull'involucro. Il numero che appare sul display indica la percentuale di energia rimanente nella power bank.
La power bank può essere caricata collegando il cavo USB incluso alla porta micro USB e il connettore USB a un caricabatterie di rete o a un computer.
Per caricare il telefono bisogna collegare il cavo USB alla porta USB.

Misure di sicurezza: Prima di utilizzare, si prega di leggere le seguenti precauzioni. Il mancato rispetto di queste regole può essere pericoloso e danneggiare gli altri dispositivi.

1. La banca di potenza ha la batteria interna ai polimeri di litio (Li-poli). Caricare la batteria interna completamente prima di ogni utilizzo o quando è stata conservata per periodi prolungati. La piena efficienza del dispositivo viene raggiunta dopo 2 o 3 cicli completi di carica e scarica.
2. Utilizzare solo gli adattatori AC certificati ed i cavi USB, che sono stati approvati per la sicurezza.
3. L'uso di un alimentatore o un cavo USB o una terminazione dell'adattatore non conforme può danneggiare sia il dispositivo mobile che la stessa batteria esterna.
4. Caricare sempre la batteria in un'area ben ventilata. Non collocare la batteria esterna in aree molto calde / fredde.
5. Non immergere la batteria esterna in acqua, tenere lontano da umidità o pioggia.
6. Conservare la banca di potenza fuori dalla portata dei bambini.
7. Durante la carica la banca di potere può essere calda, che è normale, perché la carica / scarica genera calore.
8. Tenere la batteria esterna lontano da fiamme o altre sorgenti di innesco. L'esposizione della banca di potenza ad alte temperature può causare l'esplosione.

La capacità del dispositivo è la capacità nominale della batteria. La quantità effettiva dell'energia trasmessa può variare. ATTENZIONE! Le batterie Li-poli possono infiammarsi, esplodere o depressurizzare (fuoriuscita del elettrolito), se vengono riscaldate alle temperature eccessive. È vietata la loro conservazione in macchina durante le giornate calde e di sole. Il cortocircuito della batteria può causare l'infiammabilità o l'esplosione. È vietato aprire la batteria. Le batterie Li-poli sono dotate di dispositivi di protezione i quali, qualora vengano danneggiati, possono causare l'infiammabilità o l'esplosione della batteria. La carica di tale batteria è pericolosa. Durante la carica la pila (batteria) si riscalda, il che può provocare l'esplosione.

Smaltimento corretto delle apparecchiature usate

Il prodotto è contrassegnato con il simbolo di un contenitore di spazzatura barrato, in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/CE in materia delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate (Waste Electrical and Electronic Equipment - RAEE). Non smaltire né gettare i prodotti contrassegnati con questo simbolo insieme agli altri rifiuti domestici. L'utilizzatore è obbligato a eliminare i dispositivi elettrici ed elettronici usati, consegnandoli al centro indicato, in cui tali rifiuti pericolosi vengono sottoposti al riciclaggio. La raccolta di questo tipo di rifiuti nei posti designati e il processo giusto del loro recupero contribuiscono alla tutela delle risorse naturali. Il riciclaggio corretto dei dispositivi elettrici ed elettronici usati ha un impatto positivo sulla salute e sull'ambiente dell'uomo. Per maggiori informazioni sul luogo e sul modo sicuro per l'ambiente dell'eliminazione dei dispositivi elettrici ed elettronici usati, l'utilizzatore deve contattare le autorità locali competenti, il centro di raccolta rifiuti o il punto vendita, presso il quale ha acquistato il dispositivo.

Con la presente Asgard Sp. z o.o. dichiara che il presente oggetto è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni della Direttiva, al cosiddetto "Nuovo approccio" dell'Unione Europea.

Asgard Sp. z o.o., via ul. Rolna 17 Baranowo, 62-081 Przeźmierowo

POWER BANK *MING* - 8000 MAH
modellnummer: 45114

Produktinformation:

externt batteri för lddning av mobila enheter
Gummibeläggning av typen soít-touch
Kan íörses med upplyst logotyp PoWerbanCen Can laddas via Cabel med micro USB- och Lightning-ContaCt (iPhone)

Specifiktioner:

utgång: 5 V / 1 A
ingång: 5 V / 1 A i 2 A
batterityp: Li-Ion 3.7 V
USB-kabel med micro USB-kontakt medföljer

BRUKSANVISNING

Tryck på brytaren på höljet för att kontrollera batteristatus. Talet som visas i displayen indikerar procent av energi som är kvar i power banken.
Power banken kan laddas genom att ansluta den medföljande USB-kabeln till micro USB-porten och USB-kontakten till en vägguladdare eller dator.
Anslut USB-kabeln till USB-porten för att ladda din mobil.

Säkerhetsåtgärder: Läs följande försiktighetsåtgärder före användning. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan vara farlig och medföra skador på andra enheter.

1. Powerbanken innehåller ett internt litiumpolymerbatteri (LiPo). Den ska laddas fullt efter första användningstillfället och efter längre tids lagring. Enheten uppnår sin fulla prestanda först efter 2 eller 3 fullständiga laddnings- och urladdningscykler.
2. Använd endast certifierade AC-adaptrar och USB-kablar som har godkänts avseende säkerhet.
3. Användning av fel nätadapter eller USB-kabel eller adapterkontakt kan medföra skador på både mobila enheter och själva powerbanken.
4. Ladda alltid powerbanken i väl ventilerade rum. Lämna inte powerbanken på varma / kalla platser.
5. Doppa inte ner powerbanken i vatten eller utsätt den för fukt eller regn.
6. Förvara powerbanken utom räckhåll för barn.
7. Powerbanken kan bli varm vid laddning, vilket är normalt eftersom laddning/urladdning genererar värme.
8. Håll powerbanken borta från öppen eld och andra antändningskällor. Att utsätta powerbanken för höga temperaturer kan orsaka explosion.

Den angivna kapaciteten på enheten är batteriets nominella kapacitet. Den effektiva mängden energi som överförs kan variera. OBS! LiPo-batterier kan antändas, explodera eller läcka (elektrolytläckage) om de värms upp till för höga temperaturer. De ska inte förvaras i bilen under varma och soliga dagar. Kortslutning av batteriet kan orsaka antändning eller explosion. Batteriet får inte öppnas. LiPo-batterier innehåller skyddsanordningar som vid skador kan även orsaka att batteriet antänds eller exploderar. Att ladda ett sådant batteri är farligt. Cellen (batteriet) värms upp vid laddning, vilket kan medföra explosion.

Kassering av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning

Produkten är märkt med symbolen för en överkorsad soptunna enligt EU-direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produkter som är märkta med denna symbol får inte kasseras eller slängas tillsammans med annat hushållsavfall i slutet av deras livslängd. Användaren är skyldig att lämna in begagnad elektrisk och elektronisk utrustning till insamlingspunkter där sådant farligt avfall återvinns. Separat insamling och rätt återvinning av sådana avfallstyper bidrar tillatt skydda naturresurser. Rätt återvinning av elektriskt och elektroniskt avfall har gynnsam effekt på människors häisa och på miljön. För information om var och hur elektriskt och elektroniskt avfall kan lämnas in för omhändertagande på ett miljösäkert sätt ska användaren kontakta berörda lokala myndigheter, insamlingspunkten för avfall eller försäljningsstället där utrustningen köptes.

Asgard Sp. z o.o. förklarar härmed att produkten uppfyller de grundläggande kraven och andra bestämmelser i EU:s direktiv enligt den nya metoden.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo